


Как отформатировать карту MicroSD в FAT32?


В этом руководстве мы рассмотрим три способа отформатировать карту MicroSD в FAT32.

Форматирование карты MicroSD на аппаратном кошельке Keystone

1. Вставьте карту MicroSD в кошелек Keystone и включите его.
2. Нажмите значок [...] в правом верхнем углу экрана и выберите [Настройки устройства]. Перейдите в меню [Соединение] и выберите [Формат карты microSD].
3. Нажмите красную кнопку [Формат] в правом нижнем углу, чтобы начать форматирование (внимание: не блокируйте экран во время процесса форматирования).




4. Дождитесь завершения форматирования. После того как карта будет успешно отформатирована в FAT32, вы сможете обновлять прошивку с помощью карты MicroSD.




Форматирование карты MicroSD в Windows

1. Воспользуйтесь командной строкой. Нажмите **клавишу Win**, введите "**cmd**" или "**командная строка**", и откройте окно командной строки.
2. Введите `format [буква диска]: /FS:FAT32`. Замените `[буква диска]` буквой диска карты **MicroSD** (например, `format E: /FS:FAT32`).



Форматирование карты MicroSD в MacOS

1. Вставьте карту MicroSD и откройте "Дисковую утилиту" через Spotlight.
2. Выберите карту памяти, нажмите "Стереть", выберите формат "FAT32", присвойте имя вашей карте и нажмите "Стереть".



Версия #3

Admin создал 15 марта 2025 13:59:08

Admin обновил 15 марта 2025 14:32:18