

Создание кошелька с использованием бросков кубиков на Keystone 3 Pro

Keystone представил функцию бросков кубиков для создания стандартной сид-фразы (например, из 12 или 24 слов) или кошелька с разделением сид-фразы (Shamir Backup).

В этом примере мы сосредоточимся на использовании бросков кубиков для создания стандартной сид-фразы из 24 слов.

Шаг 1: Подготовка

Для начала убедитесь, что у вас есть:

- Keystone 3 Pro версии 1.2.6 или более поздней. Перейдите на страницу [обновления прошивки](#).
- Как минимум одна игральная кость казино-класса.

Шаг 2: Доступ к функции бросков кубиков на Keystone 3 Pro

Перейдите в настройки устройства:

1. Нажмите на [...] на вашем Keystone 3 Pro.
2. Найдите [Настройки устройства] → [Настройки кошелька] → [Добавить кошелек].
3. Введите ваш пароль для продолжения.

Создание нового кошелька:

1. Прочитайте уведомление и выберите [Создать кошелек].
2. Установите пароль для кошелька и задайте имя.
3. Перейдите на страницу "Опции резервного копирования".

Изменение настроек энтропии:

1. Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
2. Выберите [Изменить энтропию].

Шаг 3: Броски кубиков для создания сид-фразы

Выберите функцию бросков кубиков:

1. На странице "Изменить энтропию" выберите "Броски кубиков".
2. Прочитайте инструкции и активируйте эту функцию.

Бросьте кубик:

1. Бросьте кубик как минимум 50 раз. Для повышения безопасности (256-битная энтропия) рекомендуется сделать 99 бросков.

Резервное копирование вашей сид-фразы:

1. Когда вы будете довольны результатом бросков, нажмите галочку в правом нижнем углу, чтобы перейти на страницу "Резервное копирование сид-фразы".
2. Устройство сгенерирует сид-фразу из 24 слов на основе энтропии, полученной из ваших бросков кубиков.

“ Примечание:

Если вы предпочитаете сид-фразу из 12 слов, вы можете переключиться на эту опцию в правом верхнем углу страницы «Резервное копирование сид-фразы».

Поздравляем! Вы успешно создали надежную фразу восстановления для вашего криптовалютного кошелька с помощью бросков кубиков на Keystone 3 Pro. Убедитесь, что храните вашу сид-фразу в безопасном и конфиденциальном месте.

Версия #1

Admin создал 3 декабря 2024 13:09:42

Admin обновил 3 декабря 2024 13:15:56