BTC-Only: Обновление прошивки через карту MicroSD

Мы предлагаем версию прошивки, предназначенную только для Bitcoin, которая минимизирует кодовую базу и уменьшает площадь потенциальных атак для пользователей Bitcoin.


Обновление вашего кошелька Keystone — это просто! Вот как можно загрузить прошивку для Bitcoin-Only и обновить устройство с помощью карты MicroSD.

Что вам понадобится


- Keystone 3 Pro с прошивкой версии не ниже 1.0.4
- Карта MicroSD и устройство для чтения MicroSD (рекомендуется использовать карты емкостью 32 ГБ или 64 ГБ)
- Компьютер

Шаги

- **Проверьте заряд батареи:** Убедитесь, что заряд вашего кошелька Keystone составляет не менее 20%.
- **Отформатируйте карту MicroSD:** Вставьте карту MicroSD в компьютер и отформатируйте её в формате FAT32.
- **Получите прошивку BTC-Only**:
  - Перейдите в раздел прошивки Bitcoin-Only для Keystone 3 Pro на странице обновления прошивки Keystone.
  - Нажмите на флажок "SD card Update".



- Скачайте пакет прошивки с пометкой **"Multi-Coin" -> "Bitcoin-only"** слева, если на вашем устройстве установлена прошивка для мультивалют.



- Если ваше устройство уже обновлено до прошивки **"Bitcoin-only"**, скачайте пакет с пометкой **"Bitcoin-only" -> "Bitcoin-only"** справа.

- Сохраните загруженный файл **"keystone3.bin"** в корневую директорию вашей карты MicroSD.


> Совет: Убедитесь, что имя файла — **"keystone3.bin"**. Если файл имеет имя, похожее на **"keystone3 (1).bin"**, пожалуйста, измените его перед установкой.

- **Вставьте карту MicroSD:** Вставьте карту MicroSD с прошивкой в ваш кошелек Keystone.
- **Начните обновление:**
  - Нажмите на иконку [···] в верхнем правом углу главной страницы > [Настройки устройства] > [Системные настройки] > [О системе] > [Обновление прошивки].
  - Выберите [Через MicroSD Card] и откройте опцию [Обновить] на вашем кошельке Keystone, затем введите ваш пароль для начала процесса обновления.


Как отформатировать вашу карту MicroSD в формат FAT32

- **Для пользователей Windows:**
  - Используйте командную строку. Нажмите клавишу **Windows**, введите "**cmd**" или "**Command Prompt**", чтобы открыть cmd.exe.

- Введите команду:
  `format [буква диска]: /FS:FAT32`. Замените [буква диска] на букву вашего диска для карты MicroSD (например, `format E: /FS:FAT32`).



- **Для пользователей macOS:**
  - Вставьте вашу карту MicroSD, откройте **"Дисковую утилиту"** через Spotlight.
  - Выберите вашу карту, нажмите **"Стереть"**, выберите формат **"FAT32"**, назовите карту и нажмите **"Стереть"**.



Вот и все! Прошивка вашего кошелька Keystone будет обновлена.

Не удается обновить прошивку?

Если у вас возникают трудности с обновлением прошивки, вот несколько шагов для устранения проблемы:

- **Проверьте имя файла:** Убедитесь, что файл прошивки называется **"keystone3.bin"**, а не ошибочно как-то иначе, например **"keystone(1).bin"**.
- **Проверьте расположение файла:** Убедитесь, что файл **"keystone3.bin"** находится в корневой директории вашей карты MicroSD.
- **Отформатируйте карту MicroSD:** Убедитесь, что ваша карта MicroSD отформатирована в формат **FAT32**.

Если карта MicroSD правильно отформатирована и файл имеет правильное имя, проверьте тип вашей карты MicroSD. Если проблема сохраняется, возможно, будет полезно предоставить изображение вашей карты SD в службу поддержки Keystone для дальнейшей помощи.

Версия #2
Admin создал 2024-11-29 06:45:03 UTC
Admin обновил 2025-08-25 08:08:11 UTC